Mandis shop

Samsung AH5902612A

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
OPTICAL	Optical	A	Red
AUX	AUX	B	Green
USB/ Bluetooth	USB/Bluetooth	C	Yellow
TV SOURCE	Tv Source	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
AUTO POWER	Auto Power	HOME SMART	Smart
SoundConnect	SoundConnect	APP MEDIA	Media
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV CH	Tv CH+	+ CH	Ch +
TV CH	Tv CH-	CH −	Ch -
AUDIO SYNC +	Audio Sync+	>>	>>
AUDIO SYNC −	Audio Sync-	<<	<<
TV MUTE	Tv Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
TV INFO i	i/Tv Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
TV PRE-CH	Tv Pre-Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIMMER	Dimmer	SETTINGS OPT	Options
⏮	I<<	⏮	I<<
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
SMART VOLUME	Smart Volume	SEARCH TV/R	TV/R
S/W LEVEL >	S/W Level >	▶	Right
S/W LEVEL <	< S/W Level	◀	Left
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
3D SOUND PLUS	3D Sound Plus	AD SUBT	Subt
TONE	Tone	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute

https://al-remotecontrol.com/Samsung/1367-607-replacement-remote-control-for-Samsung-AH59-02612A.htm