Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu
Mute	Mute	EPG	Guide
1	1	Exit	Exit
2	2	Up	Up
3	3	CH+	Ch +
4	4	Down	Down
5	5	CH-	Ch -
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Left	Left
9	9	Vol -	Vol -
0	0	OK	Ok
FAV	Pre Ch	Text	Text
Recall	Back	Red	Red
Audio	Dual	Green	Green
Subtitle	Subt	Pause	Pause
Info	Info	Yellow	Yellow

Original	Replacement	Original	Replacement
Tv/ Radi o	TV/ R		
Bl ue	Bl ue		