Mandis shop

Sony RM-D295

Original		Replacement	
M.SCAN	M Scan	HOME SMART	Smart
FADER	Fader	MUTE	Mute
CONTINUE	Continue	AD SUBT	Subt
SHUFFLE	Shuffle	APP MEDIA	Media
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
TIME	Time	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
►	Play	PLAY MODE ►	Play
II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
I<< AMS	I<<	I<<	I<<
AMS >>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>

https://al-remotecontrols.nl/en/Sony/1562-385-replacement-remote-control-for-Sony-RM-D295.html