Mandis shop

Vestel 23344605

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	☼Up		Up		
	☼Down		Down		
	I I	OK	Ok		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL –	Vol -		
	Mut e	MUTE	Mut e		
	[M]	TOP MENU MENU	Menu		
	[ ]	AD SUBT	Subt		
	I nput	TIMER AV	AV		
	[i]	DISPLAY INFO	I nf o		

https://al-remotecontrols.nl/en/Vestel/1032-802-replacement-remote-control-for-Vestel-BRC2111-01-23344605.html