Mandis shop

MxOnda MXHT510

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
Mute	Mute / Dimmer		
Front +	Up		
Front -	Down		
CEN -	Left		
CEN +	Right		
SURR +	CH+ / Page+		
SURR -	CH- / Page-		
TRE -	<< / Tune-		
TRE +	>> / Tune+		
BASS -	I<< / Preset-		
BASS +	>>I / Preset+		
SUB -	Display / Media		
SUB +	Smart / List		
Master +	Vol+		
Master -	Vol-		

https://all-remote-controls.nl/en/MxOnda/1059226-20821-replacement-remote-control-for-MxOnda-MXHT510-ver.-1.html