# Mandis shop

NAD AVR-1




| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE ENTER | Mute | MUTE | Mute |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SET UP SURR | SURR / Set Up | SETTINGS OPT | Options |
| TITLE TEST | Test / Title | REPEAT TEXT | Text |
| VOLUME + | Up / Volume + | + VOL | Vol + |
| VOLUME + | Up / Volume + | | Up |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOLUME − | Down / Volume | | Down |
| VOLUME − | Down / Volume | VOL − | Vol - |
| TUNE UP | Right / Tune U | | Right |
| TUNE DOWN | Left / Tune Down | | Left |
| MUTE ENTER | Enter | OK | Ok |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| VIDEO 1 | Video 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| VIDEO 2 | Video 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| VIDEO 3 | Video 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| VIDEO 4 | Video 4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| VIDEO 5 | Video 5 | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| CD | CD | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| FM/AM | FM | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| TAPE | Tape | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| FM/AM | AM | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| EXT 5.1 | EXT 5.1 | SHIFT + 0 | Shift + 0 |

https://al-remotecontrols.nl/en/NAD-1600-980-replacement-remote-control-for-NAD-AVR-1.htm