Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE MENU POPUP	PopUp/Title Menu	HOME SMART	Smart
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
FULL SCREEN TV SOURCE	Input/Full Screen/Tv Source	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	I/Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
↵	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue

Original		Replacement	
INTERNET@	Internet	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT + II	Shift + Pause
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
▶▶I	>>I	>>I	>>I
I◀◀	I <<	I <<	I <<
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
TV MUTE	Mute/Tv Mute	MUTE	Mute
+ TV VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
TV VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TV POWER	Tv Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Replacement	
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
FULL SCREEN TV SOURCE	Input/Full Screen/Tv Source	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROG	Prog+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PROG	Prog- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
MENU	Menu Tv	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TOOLS	Tools Tv	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
INFO	i/Info Tv	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN	Return Tv	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
EXIT	Exit Tv	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
⏎	Enter Tv	SHIFT + OK	Shift + Ok
▲	Up Tv	SHIFT + ▲	Shift + Up

Original	Replacement	Original	Replacement
Down Tv	SHIFT + Down		
Right Tv	SHIFT + Right		
Left Tv	SHIFT + Left		
Red Tv	SHIFT + Red		
Green Tv	SHIFT + Green		
Yellow Tv	SHIFT + Yellow		
Blue Tv	SHIFT + Blue		