Original		Replacement	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0 / AV	0	0
	0 / AV	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
	PIP	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
FREEZE	Blue / Freeze	D	Blue
	Mosaic	APP MEDIA	Media
	Recall	RETURN BACK	Back
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH	Ch +
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH –	Ch -
V+	Right / V+		Right
V+	Right / V+	+ VOL	Vol +
V-	Left / V-		Left
V-	Left / V-	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
16:9	16:9	PICTURE FORMAT	Format
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Text Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Text Subpage	AD SUBT	Subt

Original	Replacement	Original	Replacement
Text Index	Info		
PP	Pre Ch		
Text Hold	Stop		
Text Size / Zoom	Eject		
Text Cancel	Exit		
Text Reveal	Options		
S/M/D	Dual		