Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	EPG	Guide
Mute	Mute	TV / STB	Smart
1	1	Exit	Exit
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	P-	Ch -
8	8	P+	Ch +
9	9	Vol -	Vol -
0 / Zoom	0	Vol +	Vol +
TV / Radio	TV/R	UHF	AV
Recall	Back	Red / PIP	Red
Audio	Dual	Green / Text	Green
Menu	Menu	Green / Text	Text
i	Info	Yellow / Subtitl	Yellow

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow / Subtitl	AD SUBT Subt		
Blue	D Blue		
FIND Find	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		
P/N White / P/N	ECO 3D 3D		
SAT SAT	APP MEDIA Media		
FAV FAV	FAV PRE-CH Pre Ch		
Folder	DISC NAV LIST List		
Tms	PICTURE FORMAT Format		
Play	PLAY MODE Play		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Rec	REC MODE Rec		
<<	<<		
>>	>>		
⊲	I <<		
I >	>>I		