Mandis shop

Grundig TP 710

Original		Replacement	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	i		Info

Original	Replacement

https://al-remotecontrols.nl/en/Grundig/1035-764-replacement-remote-control-for-Grundig-TP-710-2625890.htm