Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute	Back	Back
Reveal	Smart	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Txt Stop	Stop	Volume-	Vol -
Info	Shift + Info	Chan. Down	Ch -
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Return TV	TV/R	1	1
Menu video	D. Menu	2	2
Text	Text	3	3
Txt Expand	Eject	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide

Original	Replacement		Original	Replacement
0/ 10	0	0		
2. Fav P/ C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yel l ow	C	Yel l ow		
Bl ue	D	Bl ue		
Tone+	APP MEDIA	Medi a		

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Volume+	VOL + Vol +
Subt. List	AD SUBT Subt	Chan. Up	CH + Ch +
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Volume-	VOL − Vol -
Return TV	SEARCH TV/R TV/R	Menu audio	SOUND DUAL Dual
Menu video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	Chan. Down	CH − Ch -
Text	REPEAT TEXT Text	1	1
Txt Expand	ZOOM Eject	2	2
TV/AV	TIMER AV AV	3	3
Menu	TOP MENU MENU Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	DISPLAY INFO Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
On/Off	Shift + Power
Rotate Text	Shift + Mute
Audio-	Shift + Vol -
On/Tim	Rec
Off/Tim	Shift + Rec
Tone+	>>
Color+ P. Std	Shift + Format
Tone-	<<

Original	Replacement
Audio+	Shift + Vol +
Bright+ Mode	>>I
Mix Scan	Shift + TV/R
Store Text	Shift + Text
Game Coo	Shift + Eject
AV 2	Shift + AV
Disp	3D
Search	Shift + Up
Store	Shift + Smart
Browse	Smart
Bright- Sys	I <<
Output	Shift + Media
Input	Media
Tune-	Shift + Left
Aft/Caf	Shift + Ok
Tune+	Shift + Right
Color- S. Std	Shift + Dual

Original	Replacement	Original	Replacement
Contrast +	SHIFT + CH + — Shift + Ch +	Level R/Woofer	SHIFT + D — Shift + Blue
Contrast -	SHIFT + CH − — Shift + Ch -		
On Pip	SHIFT + 1 — Shift + 1		
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit		
Swap	SHIFT + 2 — Shift + 2		
Rotate Pip	SHIFT + 3 — Shift + 3		
Still	SHIFT + 4 — Shift + 4		
Dim Pip	SHIFT + 5 — Shift + 5		
Help	SHIFT + 6 — Shift + 6		
Camera	SHIFT + 7 — Shift + 7		
Camera1	SHIFT + 8 — Shift + 8		
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE — Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 — Shift + 0		
4. # 16: 9	PICTURE FORMAT — Format		
Surround	SHIFT + A — Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B — Shift + Green		
Level L	SHIFT + C — Shift + Yellow		