Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	2	2
Mute	Mute	3	3
Up	Up	4	4
Left	Left	5	5
OK	Ok	6	6
Right	Right	7	7
Down	Down	8	8
Menu	Menu	9	9
Exit	Exit	0	0
Red / UHF	Red	EPG	Guide
Green / Audio	Green	Group	Pre Ch
Green / Audio	Dual	Vol +	Vol +
Yellow / Pause	Yellow	Vol -	Vol -
Yellow / Pause	Pause	CH+	Ch +
Blue / Recall	Blue	CH-	Ch -
Blue / Recall	Back	Page+	>>I
1	1	Page-	I <<

Original		Replacement	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SAT/TV	SAT/ TV	TIMER AV	AV
SAT/TV	SAT/ TV	APP MEDIA	Media

Original	Replacement