Mandis shop

Acer MCJK211007

Original	Replacement
Power	Power
Blue / 3D	Blue / Prime Video / Random
Yellow / Source	Yellow / YouTube / Repeat
Setup / Media	Setup / OPT /
Green / Mode	Green / APP / Repeat
Hide	TV / Radio /
Zoom	Zoom / Size
Ratio	Picture / Format
Freeze	Pause / Step / Freeze
Keystone Up	CH+ / Page+
Up	Up
Right	Right
Left	Left
Menu	Menu / Home
Down	Down
Keystone Down	CH- / Page-
1 / << / I<	1

Original	Replacement
2 / Stop / Back	2
3 / Play / Pause / Ent	3
PgUp / >> / >I	>>I / Preset+
4 / VGA	4
5 / Component	5
6 / Video	6
PgDn / S-Video	I<< / Preset-
7 / SD / USB A	7
8 / HDMI / MHL	8
9 / LAN / WiFi	9
0 / USB B	0

https://al-remotecontrols.nl/en/Acer/1065366/Replacement-remote-control-for-Acer-MCJK211007.htm