Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
1	1
02	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i	Info
0	0
R	Back
□	Media
Sleep	Sleep
■	Smart

Original	Replacement
Up / P+	Up
Up / P+	Ch +
Audio	Dual
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Down / P-	Down
Down / P-	Ch -
Text	Text
Input	AV
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Text Cancel	Stop
Text Reveal	Play

Original		Replacement		Original	Replacement
	Text Timer		>>		
	Text Up		>>I		
	Text Index		<<		
	Text Size	REC MODE	Rec		
	Text Hold		Pause		
	Text Down		I <<		