| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lang | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| V+ | Vol+ | + VOL | Vol + |
| V– | Vol- | VOL – | Vol - |
| Mute | Mute | MUTE | Mute |
| Source | Source | TIMER AV | AV |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P+ | P+ | + CH | Ch + |
| P– | P- | CH – | Ch - |
| Home | Home | HOME SMART | Smart |
| [G] | [G] | GUIDE | Guide |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| Up | Up | Up | Up |
| Down | Down | Down | Down |
| Right | Right | Right | Right |
| Left | Left | Left | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| YouTube | YouTube | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| ☼1 | ☼1 | PICTURE FORMAT | Format |
| ☼2 | ☼2 | ECO 3D | 3D |
| Red | Red | A | Red |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| | << | | << | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | >> | | >> | | |
| | Rec | REC MODE | Rec | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | Stop | | Stop | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |