

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INFO	Info		Info
MUTE	Mute		Mute
PICTURE	Picture		Format
V.SIZE	V. Size		3D
SOURCE	Source		AV
SOUND	Sound		Dual
S.MODE	S. Mode	+	Shift + Dual
STILL	Still		Pause
DIGEST	Digest		Smart
Pre.PR	Pre. PR		Back
SLEEP	Sleep		Sleep
TEXT	Text		Text
EXIT	Exit		Exit
PR ▲	Up / PR+		Up
PR ▲	Up / PR+		Ch +
PR ▼	Down / PR-		Down

Original		Replacement	
PR ▼	Down / PR-		Ch -
VOL	Right / Vol +		Right
VOL	Right / Vol +		Vol +
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -		Vol -
MENU	Menu		Menu
MENU	Menu		Ok
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0



Original	Replacement	Original	Replacement
ERASE Red / Erase	Red		
FAVORITE Favorite	Pre Ch		
SKIP Green / Skip	Green		
INSERT Yellow / Inser	Yellow		
REPLACE Blue / Replace	Blue		
ON/OFF PIP On/Off	+ Shift + 1		
SOURCE PIP Source	+ Shift + 2		
SIZE PIP Size	+ Shift + 3		
POSITION PIP Position	+ Shift + 4		
SWAP PIP Swap	+ PROG Shift + 5		
PR + PIP PR+	+ Shift + 6		
PR + PIP PR+	+ Shift + Ch +		
PR – PIP PR-	+ Shift + 7		
PR – PIP PR-	+ Shift + Ch -		
POP PIP POP	+ SLEEP Shift + 8		