Mandis shop

LG AKB74815311

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
F	F	HOME MENU	Menu / Home		
STANDARD	Standard	ANGLE INFO	Info / Angle		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOICE	Voice	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
CINEMA	Cinema	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
DRC ON	DRC On	TV 1	1		
*	☼(Up)	DVD 2	2		
AUTO POWER ON	Auto Power On	CD-STB 3	3		
DRC OFF	DRC Off	VIDEO 4	4		
*	☼(Down)	TAPE 5	5		
AUTO POWER OFF	Auto Power Off	TUNER 6	6		

https://al-remotecontrols.nl/en/LG/10758786/replacement-remote-control-for-LG-AKB74815311.html