Mandis shop

LG AKB74815321

Original		Replacement	
	Power		Power
F	F	SETUP	Setup / OPT /
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND	Sound / Title
+	Vol+	+ VOL	Vol+
	Sleep	SLEEP	Sleep / Timer
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
–	Vol-	VOL –	Vol-
	Equalizer	AUDIO	Audio / Lang I/II
	I<<		I<< / Preset-
	Play	▶	Play / Slow
	Pause	II	Pause / Step / Freeze
	>>I		>>I / Preset+
FOLDER +	Folder+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
REPEAT	Repeat	APP	Green / APP / Repeat
AUTO VOL	Auto Vol	DISPLAY	Display / Media
FOLDER –	Folder-	CH PAGE –	CH- / Page-
AV SYNC	AV Sync	AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
AUTO POWER	Auto Power	EXIT	Exit / Cancel / Clear

https://all-remote-controls.nl/en/LG/1067599-81581-replacement-remote-control-for-LG-AKB74815321.html