Mandis shop

242254900923

Original		Replacement	
	Power		Power
	Tv/ HDD		TV/ R
	Tuner		Subt
	CAM		Medi a
	Gui de		Gui de
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	T/ C		Pre Ch
	Back		Back

Original		Replacement	
	HDD Browser		Smart
	Di sc Menu		D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
	OK		Ok
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	St op		St op
	Pause		Pause
	Pl ay		Pl ay
	I <</ Day-		I <<
	>>I / Day+		>>I
	Rec		Rec
	Back/ Jump		<<
	FWD Jump		>>

Original		Replacement		Original		Replacement	
TIMER	Timer	TIMER AV	AV				
EDIT	Edit	SETTINGS OPT	Options				
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +				
TV VOL -	Tv Vol -	VOL -	Vol -				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
SYSTEM	System	TOP MENU MENU	Menu				
INFO	[i+]/Info	DISPLAY INFO	Info				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				