Mandis shop

Panasonic MXDL



Original		Replacement	
Standby		Power	
Auto Setup		Auto	
Computer		Vol - / Page -	
Video		Shift + Video/Comp	Shift + Comp / Video
S-Video		Vol + / Page +	
Component		Comp / Video	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Select		Enter	
Menu		Menu	
Screen		Eco / Aspect	
Keystone		Shift + Up	Shift + Up
Info		Help / Info	
Freeze		Freeze / Timer	
Blank		Blank / Mute	

Original		Replacement	
P-Timer		Shift + Timer/Freeze	Shift + Freeze / Timer
Lamp		Mode	
Image		Invert/3D	3D / Invert
D. Zoom+		Play +	+ / Play
D. Zoom-		Stop -	- / Stop

https://al-remotecontrols.com/Panasonic/10247-295-replacement-remote-control-for-Panasonic-MXDL-651584.htm