Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop
Pause	Pause
Rec	Rec
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Source	AV
Exit	Exit
Guide	Guide
Home	Smart
Smart TV	Media
List	List
[i] / Info	Info
Up	Up
Left	Left
OK	Ok

Original	Replacement
Right	Right
Down	Down
[<>] / Format	Format
Adjust	D. Menu
Options	Options
Back	Back
CH -	Ch -
CH +	Ch +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Vol +	Vol +
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
DEF 3	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		