Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	<<	<<
Menu	Menu	Play	Play
prime video	Media	>>	>>
YouTube	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media	Stop	Stop
Netflix	SOUND DUAL Dual	Pause	Pause
Rakuten Tv	PROG SLEEP Sleep	Rec	Rec
Info	DISPLAY INFO Info	Red	Red
Search	SEARCH TV/R TV/R	Green	Green
Sources	TIMER AV AV	Yellow	Yellow
Up	Up	Blue	Blue
Down	Down	EXIT Exit	CLEAR EXIT Exit
Left	Left	Mute	MUTE Mute
Right	Right	Vol +	VOL Vol +
OK	OK Ok	Vol -	VOL Vol -
←	RETURN BACK Back	CH+	CH Ch +
Home	HOME SMART Smart	CH-	CH Ch -
Tv Guide	-/-- GUIDE Guide	1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		