Mandis shop

Philips 996592007297

Original		Replacement	
	Power		Power
	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Options	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[.:)]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	*O	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	TV Back	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Replacement	
CHANNELS	Channels	LIST SMART	Smart / List
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

https://al-remotecontrols.nl/en/Philips/1057-396-replacement-remote-control-for-Philips-398GEPH003T-996592007297.html