Mandis shop

Pioneer RC-953S

Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
Timer	AV
Clear	Exit
Display	Info
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Up	Up
Left / I<< / <	Left
Left / I<< / <	<<
Left / I<< / <	I<<
Play / Pause	Ok
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Right / >>I / >	Right
Right / >>I / >	>>
Right / >>I / >	>>I

Original	Replacement
Down	Down
Repeat / ST/Mono	Text
Repeat	Shift + Text
EQ	Smart
P. Bass	Media
Stop	Stop

https://al-remotecontrols.nl/en/Pioneer/1033-985-replacement-remote-control-for-Pioneer-RC953S.htm