Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute		Mute
DTV/RADIO	DTV/Radio		TV/R
INFO	Info		Info
TV AUDIO	Tv Audio		Dual
ATV/DTV	ATV/DTV		Smart
SLEEP	Sleep		Sleep
SOUND	Sound	+	Shift + Dual
PICTURE	Picture	+	Shift + Format
FREEZE	Freeze		Pause
SUBTITLE	Subtitle		Subt
WIDE	Wide		3D
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5

Original		Replacement	
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
AVC	AVC		Media
RETURN	Return		Back
PROG	Prog+		Ch +
GUIDE	Guide		Guide
PROG	Prog-		Ch -
LIST	[≡.]/List	+	Shift + List
VOL	Vol +		Vol +
VOL	Vol -		Vol -
EXIT	Exit		Exit
FAVORITE	Favorite		Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Input	AV		
Menu	Menu		
[≡+] / Hold	Options		
[≡x] / Update	Eject		
[≡o] / Subcode	+ Shift + Options		
[. ≡] / Text / Mix	Text		
[≡?] / Reveal	D. Menu		
[≡i] / Index	+ Shift + Info		
List	List		
Red	Red		
[≡♦] / Size	Format		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		