Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Back	Back
Epg	Guide	Volume+	Vol +
Info	Info	CH/Page+	Ch +
Opt?	Options	Volume-	Vol -
Subt. List	Subt	Audio	Dual
TV	TV/R	CH/Page-	Ch -
Video	D. Menu	1. ?	1
Text	Text	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Display	Shift + Info	4ghi	4
Menu	Menu	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Menu Down	Down	7pqrm	7
Menu Right	Right	8tuv	8
Menu Left	Left	9wxyz	9
OK Enter	Ok	0/10	0

Original	Replacement		Original	Replacement
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		