Mandis shop

CXZF

Original	Replacement
Standby	Power
Computer	Comp / Video
Video	Shift + Video (Comp) — Shift + Comp / Video
Menu	Menu
Keystone	Shift + ▲ — Shift + Up
Up	Up
Down	Down
Vol-	Page▼ Vol — Vol - / Page -
Left	Left
Vol+	Page▲ Vol — Vol + / Page +
Right	Right
Select	Enter
Lampcontrol	Shift + ⏻ — Shift + Power
C.Zoom Up	Play + — + / Play
C.Zoom Down	Stop − — - / Stop
Auto PC	Auto
Image	Aspect Eco — Eco / Aspect

Original	Replacement
Freeze	Timer Freeze — Freeze / Timer
P-Timer	Shift + Timer Freeze — Shift + Freeze / Timer
No Show	Mode
Mute	Mute Blank — Blank / Mute

https://all-remote-controls.nl/en/Sanyo/1065505-79591-replacement-remote-control-for-Sanyo-CXZF.html