Original	Replacement
Standby	Power
Mute	Mute
Source	AV
P. Mode	Shift + Format
S. Mode	Shift + Dual
Audio I/II	Dual
Sleep	Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Replacement
-/--	Shift + Guide
Recall	Pre Ch
Menu	Menu
Exit	Exit
Text	Text
Display	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Red	Red
Green	Green

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format				
REVEAL	Reveal	RETURN BACK	Back				
MIX	Mix	HOME SMART	Smart				
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List				
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide				
HOLD	Play	PLAY MODE ▶	Play				
HOLD	Pause/Hold	❚❚	Pause				
FAV	Stop/FAV	■	Stop				
CANCEL	I<<</Cancel	⏮	I<<				
SUBPAGE	>>I/Subpage	⏭	>>I				
FAV-	<<</FAV-	«	<<				
FAV+	>>/FAV+	»	>>				