Mandis shop

Philips 996510059503

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
CD	CD	2	2
FM	FM	1	1
AUDIO IN USB	USB/Audio In	3	3
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
	>>I		>>I
	>>I		Right
	I<<		I<<
	I<<		Left
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Play/Pause	OK	Ok
	Stop		Stop
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
TIMER SLEEP	Sleep/Timer	HOME SMART	Smart

https://al-remotecontrol.fr/Philips/13878398-telecommande-remplacement-pour-Philips-996510059503.htm