| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Up | Up |
| 1 | 1 | Down | Down |
| 2 | 2 | Right | Right |
| 3 | 3 | Left | Left |
| 4 | 4 | Vol + | Vol + |
| 5 | 5 | Vol - | Vol - |
| 6 | 6 | P+ | Ch + |
| 7 | 7 | P- | Ch - |
| 8 | 8 | Mute | Mute |
| 9 | 9 | i | Info |
| 0 | 0 | Exit | Exit |
| ↔ | Pre Ch | Source | AV |
| Back | Back | Q. Menu | D. Menu |
| Menu | Menu | EPG | Guide |
| Netflix | Media | TXT | Text |
| Internet | Smart | * | Format |
| Ok | Ok | */Q | 3D |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| [ >] | Options | | |
| Lang | Dual | | |
| Subt. | Subt | | |
| [ +] | + Shift + Format | | |
| TV | TV/R | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| Rec | Rec | | |
| Play | Play | | |
| Stop | Stop | | |
| Pause | Pause | | |
| << | << | | |
| >> | >> | | |
| | | | |
| | | | |