Mandis shop

LG AKB73656001

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
BACK	Back	RETURN BACK	Back		
HOME	Home	HOME SMART	Smart		
	OK	OK	Ok		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
P	P+	+ CH	Ch +		
P	P-	CH −	Ch -		
	Mute	MUTE	Mute		
	[?]	-/-- GUIDE	Guide		
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media		

https://al-remotecontrols.fr/fr/LG-AKB73656001-telecommande-de-remplacement-pour-LG-AKB73656001.html