| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SCREEN | Screen | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| SCREEN | Screen | HOME SMART | Smart |
| TV/AV | Tv / AV | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Open / Close | ZOOM | Eject |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH - | Ch - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL - | Vol - |
| OK | OK | OK | Ok |
| TV-MENU | Tv- Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |

Mandis shop

RC007

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| PICTURE | Picture / Lan | SETTINGS OPT | Options |
| SOUND | Sound / Zoom | SOUND DUAL | Dual |
| SOUND | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| NICAM/A2 | Nicam/A2 / Sub | APP MEDIA | Media |
| SLEEP | Sleep / Goto | PROG SLEEP | Sleep |
| EPG | EPG / Set | -/-- GUIDE | Guide |
| FAV | Menu / FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| FAV | Menu / Fav | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| CHANNEL LIST | ANG / Channel | DISC NAV LIST | List |
| TV/RADIO | Title / Tv/Radi | SEARCH TV/R | TV/R |
| TV/TXT | << | | << |
| TV/TXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| HOLD | >> / Hold | | >> |
| SIZE | I<< | | I<< |
| SIZE | Size | PICTURE FORMAT | Format |
| INDEX | >>I / Index | | >>I |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PRO | Red / Pro | A | Red |
| DEVICE | Green / Slow / Device | B | Green |
| TIMER | Yellow / Rep / Timer | C | Yellow |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| A-B | Blue / A-B | D | Blue |