Original		Rechange	
	Power		Power
	Social View		Media
	Input		AV
	Digital / Analog		Eject
	Exit		Exit
	Football		List
	3D		3D
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Original		Rechange	
	TV/ Radio		TV/ R
	[≡]		Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	X/ Related Search/ Track ID	+	Shift + TV/ R
	Sync Menu		Menu
	?/ i - Manual		D. Menu
	Discover		Sleep
	[i +] / [?]		Info
	Return/ Back		Back
	Options		Options
	Home		Smart
	Guide		Guide
	Up		Up
	Down		Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	>>I	>>I
Left	Left	Rec	Rec
OK	Ok	Stop	Stop
Vol +	Vol +	Tv Pause	+ Shift + Pause
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
Recall	Pre Ch		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		
Audio	Dual		
[. . .]	Subt		
[+]	Format		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
I <<	I <<		
Pause	Pause		