Mandis shop

EUR642100

Original	Rechange	Original	Rechange
Level +	Vol +	Recall	Back
Level -	Vol -	Time Mode	TV/R
Open/Close	Eject	A-B Repeat	AV
1	1	Repeat	Text
2	2	Random	Media
3	3	Auto Cue	Options
4	4	Tape Length	Dual
5	5	Side A-B	Format
6	6	Time Fade	3D
7	7	Peak Search	Subt
8	8	<< Search	<<
9	9	Search >>	>>
10	Guide	I << Skip	I <<
0	0	Skip >>I	>>I
>10	Pre Ch	Stop	Stop
Program	Sleep	Pause	Pause
Clear	Exit	Play	Play

https://all-remote-controls.nl/fr/10567-1042-telecommande-de-replacement-pour-EUR642100.htm