Mandis shop

Sanyo CXWY

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Standby	Power	Component 1	1
Reset	Exit / Cancel / Clear	Contrast	Zoom / Size
Menu	Menu / Home	Color	Yellow / YouTube / Repeat
Back	Back / Return	Component 2	2
Up	Up	Color Temp.	Text / Goto
Left	Left	Sharpness	Red / Netflix / Search
OK	OK	HDMI 1	Guide / EPG / -/--
Right	Right	HDMI 2	0
Down	Down	Logo	Green / APP / Repeat
Info	Info / Angle	No Show	Blue / Prime Video / Random
Screen	Picture / Format	PC/Computer	Fav / Marker / PC
Video	4	Lamp Control	Smart / List
Preset	>>I / Preset+	Freeze	Pause / Step / Freeze
User	Setup / OPT /		
S-Video	3		
Brightness	Display / Media		
Image Adj.	D.Menu / Top Menu		

https://al-remotecontrols.fr/Sanyo/1598-7892-telecommande-de-remplacement-pour-Sanyo-CXW6527.html