Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	EPG	Guide
UHF	Smart	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Tv/ Radio	TV/ R
6	6	Search	Shift + TV/ R
7	7	>>I	>>I
8	8	I <<	I <<
9	9	FAV	Pre Ch
0/ Zoom	0	SAT	Media
II	Pause	P/ N	Options
Recall	Back	Tv/ SAT	AV
Menu	Menu	F1	List
i	Info	F2	Sleep

Original	Rechange	Original	Rechange
Help	3D		
White/[...]	Subt		
Red/AudioR/L	Red		
Green/[+]	Green		
Yellow/Timer	Yellow		
Blue/[≡]	Blue		