Mandis shop

# Panasonic N2QAYC000121

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| -PAIRING | Bluetooth/Pairing | HOME SMART | Smart |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| OK | OK | OK | Ok |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |