Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute
TV / Radio	TV/R
Quelle	Smart
Letzter	Pre Ch
[≡ ≡]	Text
+[≡ ≡]	D. Menu
PD+	3D
Archiv	Media
EPG	Guide
▮▶	SHIFT + ▮▮ Shift + Pause
⟲	Back
⬆	SHIFT + ▲ Shift + Up
◀◀	<<
▶	Play
▶▶	>>
● Rec	Rec

Original	Rechange
▮▮ Time Shift	Pause
■ Live/Stop	Stop
Red / PRO	Red
Green / [_]	Green
Yellow / OPT+	Yellow
Blue / [≡]	Blue
Liste	List
i	Info
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu
Exit / Zurück	Exit
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
Seite ▲	>>I	PIP Size	SHIFT + 4 Shift + 4
Seite ▼	I <<		
P+	CH + Ch +		
P-	CH − Ch -		
1	1 1		
2	2 2		
3	3 3		
4	4 4		
5	5 5		
6	6 6		
7	7 7		
8	8 8		
9	9 9		
0	0 0		
PIP	SHIFT + 1 Shift + 1		
PIP List	SHIFT + 2 Shift + 2		
PIP Swap	SHIFT + 3 Shift + 3		