Original	Rechange		Original	Rechange	
PWR On/Off		Power	2abc	2	2
Mute	MUTE	Mute	3def	3	3
TV	HOME SMART	Smart	4ghi	4	4
Video	APP MEDIA	Media	5jkl	5	5
Menu	TOP MENU MENU	Menu	6mno	6	6
Menu Up		Up	7pqrm	7	7
Display	DISPLAY INFO	Info	8tuv	8	8
Menu Left		Left	9wxyz	9	9
OK Enter	OK	Ok	Guide Pilote	-/-- GUIDE	Guide
Menu Right		Right	0/10	0	0
Menu Down		Down	FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch
Back	RETURN BACK	Back	Green	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Volume+	+ VOL	Vol +	Yellow	REPEAT TEXT	Text
CH/Page+	+ CH	Ch +			
Volume-	VOL −	Vol -			
CH/Page-	CH −	Ch -			
1. ?	1	1			