Mandis shop

Panasonic H458SZ01G001

Original		Rechange	
Standby		Power	
Computer		Comp / Video	
HDMI		Mode	
3D		3D / Invert	
S-Video		Shift + Mode	
Video		Shift + Comp / Video	
Freeze		Freeze / Timer	
Image		Help / Info	
Up / Keystone+		Up	
Down / Keystone-		Down	
Left		Left	
Input		Source	
Menu		Menu	
Menu		Enter	
Mute		Blank / Mute	
AV Mute		Shift + Blank / Mute	
Right		Right	

Original		Rechange	
Auto ADJ		Auto	
Aspect		Eco / Aspect	
Vol-		Vol - / Page -	
Vol+		Vol + / Page +	

https://all-remote-controls.nl/fr/Panasonic/1062720-78786-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-H458SZ01G001.html