Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute
TV	Media
Text	Text
Info	Info
PIP	Smart
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	+ Shift + Guide

Original	Rechange
Source	AV
Menu	Menu
DTV Guide	Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Exit	Exit
ARC	3D
Recall	Back
Mix	+ Shift + Text
Subpage	Subt

Original	Rechange
Hold	Options
Size	Eject
Reveal	+ Shift + Options
Update	Play
Index	+ Shift + Info
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Text Store	Pause
Blue	Blue
PIP Prog+	>>
S. Select	Sleep
PIP Prog-	<<
DTV Page-	I <<
DTV Setup	D. Menu
Tv/Radio	TV/R
DTV Page+	>>I

Original	Rechange
PC	+ Shift + Media
Dual I-II	Dual
Sleep/Timer	+ Shift + Power
Still	+ Shift + Subt
SSM	+ Shift + Dual
Text List	List
PSM	Format
DTV Fav	Pre Ch
PIP Input	+ Shift + Red
PIP Position	+ Shift + Yellow
PIP Size	+ Shift + Green
Swap	+ Shift + Back