Mandis shop

Echostar 005



Original	Rechange
Standby	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
SAT / Recall	Smart
SAT / Recall	Back
Favorite	Pre Ch
View	Info
Cancel	Exit
Up / Channel +	Up

Original	Rechange
Up / Channel +	Ch +
Down /	Down
Down /	Ch -
Right	Right
Left	Left
Select	Ok
Mute	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
A/V	AV
Tune	Media
Text	Text
Subtitle	Subt
Store	Options
Reveal	3D
Aspect	Format

https://al-remotes.fr/1007968-telecommande-remplacement-pour-echostar-005.htm