Mandis shop

KPT2000



Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
SET	Set	HOME MENU	Menu / Home		
+	+	+ VOL	Vol +		
-	-	VOL −	Vol -		
	.:l	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
ION	ION	LIST SMART	Smart / List		
	(=	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

https://al-remotecontrols.fr/Equipo/1681-330-telecomande-de-remplacement-pour-Equipo-KPT-2000.htm