Mandis shop

Philips 996510062911

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
OPTICAL	Optical	CD-STB 3	3		
AUDIO-IN	Audio In	DVD 2	2		
COAX	Coax	TV 1	1		
SURR	Surr.	SURROUND	Eject / Surround		
BASS −	Bass-	TUNE-	<< / Tune-		
+ BASS	Bass+	TUNE+	>> / Tune+		
TREBLE −	Treble-	PRESET-	I<< / Preset-		
+ TREBLE	Treble+	PRESET+	>>I / Preset+		
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7		
Bluetooth	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9		

https://al-remotes.com/fr/Philips/10535-797-telecommande-remplacement-pour-Philips-996510062911.html