Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
E-Zoom+	E-Zoom+	Play +	+ / Play
E-Zoom-	E-Zoom-	Stop −	- / Stop
Menu	Menu	Menu	Menu
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right
Enter	Enter	Enter	Enter
Esc	Esc	Shift + Power	Shift + Power
Auto 0	0	Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
Auto 0	Auto	Auto	Auto
S-Video 1	S-Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
S-Video 1	1	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
Video 2	Video	Video Comp	Comp / Video
Video 2	2	Shift + Play +	Shift + + / Play
Aspect 3	3	Focus Volt	Volt / Focus

Original		Rechange	
Aspect 3	Aspect	Shift + Mode	Shift + Mode
1 Co 4	Comp 1	Shift + ◀	Shift + Left
1 Co 4	4	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
mp 2 5	5	Shift + Stop −	Shift + - / Stop
mp 2 5	Comp 2	Shift + ▶	Shift + Right
Color Mode 6	6	Shift + Info Help	Shift + Help /
Color Mode 6	Color Mode	Mode	Mode
Pointer 7	7	Aspect Eco	Eco / Aspect
A/V Mute 8	8	Invert 3D	3D / Invert
A/V Mute 8	A/V Mute	Shift + Menu	Shift + Menu
Freeze 9	9	Mute Blank	Blank / Mute
Freeze 9	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
Search	Source/Search	Source	Source
ID	ID	Shift + ▲	Shift + Up
Help ?	?/Help	Info Help	Help / Info
	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -
	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +