Mandis shop

LY05

Original		Rechange	
	Power		Power
	Back	RETURN BACK	Back / Return
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Vol-	VOL −	Vol-
	Vol+	+ VOL	Vol+
0	0	HDMI - SAT 0	0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

https://all-remote-controls.nl/fr/UNKNOWN/1065936-94379-telecommande-de-remplacement-pour-UNKNOWN-LY05.html