Mandis shop

Thomson MIC200BT

Original		Rechange	
Power		Power	
Mode		Picture / Format	
Eject		Eject / Surround	
Alarm		Display / Media	
Clock		Shift +	Shift + Sleep / Timer
Sleep/Snooze		Sleep / Timer	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Play		Play / Slow	
Vol+		Vol+	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
Vol-		Vol-	
Prog/Preset		Setup / OPT /	
EQ		Subtitle / EQ	
Mute		Mute / Dimmer	
Random		Blue / Prime Video / Random	

Original		Rechange	
ST		Sound / Title	
+10		Guide / EPG / -/--	

https://all-remote-controls.nl/fr/Thomson/1067950-97191-telecommande-de-remplacement-pour-Thomson-MIC200BT-MIC200IBT.html