Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute
TV / AV	AV
?	Smart
Lock	List
Text	Text
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide

Original	Rechange
QV	Pre Ch
Aspect	Format
Subcode	Subt
Mix	Shift + Text
Cancel	Exit
Red / Picture	Red
Red / Picture	Shift + Format
Green / Sleep	Green
Green / Sleep	Sleep
Yellow / Timer	Yellow
Yellow / Timer	TV/R
Blue / Sound	Blue
Blue / Sound	Shift + Dual
Reveal	Info
Hold	Stop
→| S |←	Dual
→| P |←	Options

Original		Rechange	
	Up / P +		Ch +
	Up / P +		Up
	Down / P -		Ch -
	Down / P -		Down
	Right / V +		Right
	Right / V +		Vol +
	Left / V -		Left
	Left / V -		Vol -
	Menu		Menu
	Menu		Ok

Original	Rechange