Original		Rechange	
	Power		Power
	Tv/ Radi o		TV/ Radi o /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Menu		Menu / Home
	0		0
	Exi t		Exi t / Cancel / Cl ear
	Red		Red / Netflix / Search
	Up/ CH+		Up
	Gr een		Gr een / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Lef t		Lef t
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Ri ght		Ri ght
	Vol +		Vol +
	Yel l ow		Yel l ow / YouTube / Repeat
	Down/ CH-		Down
	Bl ue		Bl ue / Pr i me Vi deo / Random
	Mut e		Mut e / Di mmer
	Tel et ext		Text / Got o
	EPG		Gui de / EPG / -/--
	I nf o		I nf o / Angl e
	FAV		Fav / Mar ker / PC
	Subt i t l e		Subt i t l e / EQ
	Recal l		Back / Ret ur n
	Lang		Shi f t + Audi o / Lang I/II
	Audi o		Audi o / Lang I/II

Original		Rechange	
PAGE UP	Page Up	CH+ PAGE	CH+ / Page+
PAGE DOWN	Page Down	CH PAGE	CH- / Page-

Original	Rechange