Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute
	[<>]		Format
	♪		Dual
	[ ]		3D
PAT	PAT		Smart
PIP SEL	PIP Sel		Play
PIP POS	PIP Pos		Pause
PIP SIZE	PIP Size		Stop
AV	AV		AV
PC	PC	SC NA	Media
TV	TV		TV/R
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5

Original		Rechange	
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
ZOOM	Zoom		Eject
SWAP	Swap		Pre Ch
SWAP	Swap		Back
PR-	PR-		Ch -
PR+	PR+		Ch +
VOL-	Vol -		Vol -
VOL+	Vol +		Vol +
	Up	LAY MOD	Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK / Freeze		Ok

Original	Rechange	Original	Rechange
Info	Info		
Menu	Menu		
[+]	Options		
[?]	D. Menu		
[♦]	Subt		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Text / Mix	Text		
[≡x]	Exit		
[:≡]	Guide		